

دفترچه استفاده کاربران دزدگیر اماکن الفارو

در صورتی که دستگاه را تازه خریداری کرده اید می توانید از سیم کارت ایرانسل یا همراه اول برای دستگاه استفاده کنید.

بعد از نصب سیم کارت روی دستگاه، کلمه "مدیر" را برای سیم کارت دستگاه ارسال کنید.

بعد از دریافت پیامکی با متن " شما مدیر دستگاه شده اید" می توانید با ارسال کلمه "لیست" فهرست پیامکهای کاربری دستگاه را دریافت کنید که به شرح زیر می باشد.

- ۱- مدیر
- ۲- "شماره تلفنی که قصد اضافه کردن آنرا دارید" @N-----شماره تلفن به انگلیسی باشد-----< مثال: N@۰۹۱۶۳۶۵۶۵۸۹
- ۳- "شماره تلفنی که قصد حذف کردن آنرا دارید" #N-----شماره تلفن به انگلیسی باشد-----< مثال: N#۰۹۱۶۳۶۵۶۵۸۹
- ۴- کارخانه
- ۵- ریست
- ۶- گزارش مدیر
- ۷- فعال
- ۸- غیرفعال
- ۹- ورودی یک فعال
- ۱۰- ورودی دو فعال
- ۱۱- ورودی سه فعال
- ۱۲- ورودی چهار فعال
- ۱۳- ورودی پنج فعال
- ۱۴- ریموت="نام دلخواه"-----اضافه کردن ریموت با نام دلخواه-----< مثال: ریموت=نجم الدین
- ۱۵- ریموت="#نام ریموتی که قصد حذف آنرا دارید"-----< مثال: ریموت#نجم الدین
- ۱۶- حذف کل ریموتها
- ۱۷- گزارش ریموت
- ۱۸- سنسور="نام دلخواه"-----اضافه کردن سنسور بیسیم با نام دلخواه-----< مثال: سنسور=سالن
- ۱۹- سنسور="#نام سنسور بیسیمی که قصد حذف آنرا دارید"-----< مثال: سنسور#سالن
- ۲۰- سنسور@"نام سنسور بیسیمی که قصد فعال کردن آنرا دارید"-----< مثال: سنسور@سالن
- ۲۱- حذف کل سنسورها
- ۲۲- گزارش سنسور
- ۲۳- مکان "شماره ورودی به عدد فارسی"="نام دلخواه"-----نام گذاری ورودی های سیم دار-----< مثال: مکان=۱ راهرو
- ۲۴- مکان@"نام مکانی که قصد فعال کردن آنرا دارید"-----فعال کردن ورودی های سیم دار-----< مثال: مکان@راهرو
- ۲۵- گزارش مکان
- ۲۶- دینگ=سنسور@"نام سنسور بیسیم"-----فعال کردن دینگ دانگ سنسور بیسیم-----< مثال: دینگ=سنسور@سالن
- ۲۷- دینگ=مکان@"نام مکان"-----فعال کردن دینگ دانگ ورودی سیم دار-----< مثال: دینگ=مکان@راهرو
- ۲۸- دینگ=سنسور#"نام سنسور بیسیم"-----غیرفعال کردن دینگ دانگ سنسور بیسیم-----< مثال: دینگ=سنسور#سالن
- ۲۹- دینگ=مکان#"نام مکان"-----غیرفعال کردن دینگ دانگ ورودی سیم دار-----< مثال: دینگ=مکان#راهرو

۳۰- گزارش دینگ

۳۱- وضعیت

۳۲- ضبط

۳۳- اعتبار

۳۴- اسپیکر خارجی فعال

۳۵- اسپیکر خارجی غیرفعال

۳۶- اسپیکر داخلی فعال

۳۷- اسپیکر داخلی غیرفعال

۳۸- آژیر فعال

۳۹- آژیر غیرفعال

۴۰- دتکتور=سنسور@ "نام سنسور بیسیم"-----۲۴ساعته کردن سنسور بیسیم-----<مثال: دتکتور=سنسور@سالن

۴۱- دتکتور=مکان@ "نام ورودی سیم دار"-----۲۴ساعته کردن ورودی سیم دار-----<مثال: دتکتور=مکان@راهرو

۴۲- دتکتور=سنسور# "نام سنسور بیسیم"-----غیرفعال کردن ۲۴ ساعته-----<مثال: دتکتور=سنسور#سالن

۴۳- دتکتور=مکان# "نام ورودی سیم دار"-----غیرفعال کردن ۲۴ ساعته-----<مثال: دتکتور=مکان#راهرو

۴۴- سوال-----در مورد هر کدام از ردیف های بالا سوال داشتید از دستگاه بپرسید-<مثال: سوال ۲۴